



Kurzanleitung
cyberJack[®]
POS



girocard



girocard

smart
POS

So einfach geht's:

1

cyberJack® POS auspacken

- Stecker abziehen
- Batteriepack zum Recycling geben!

2

cyberJack® POS aufladen

- Netzteil ist dabei

3

Als Händler registrieren

➔ www.reiner-sct.com/pos





4

Smartphone oder Tablet wird benötigt

- Apple iOS ab 9.3 oder Android ab 5.0
- Bluetooth 4
- Internetverbindung

5

REINER SCT girocard smart POS App

- Einfach nach **REINER SCT** im App-Store suchen
- App herunterladen



6

Installation girocard smart POS App

- Alle Zugriffsanfragen positiv beantworten
- Einrichtungsassistent hilft

7

Terminal-ID in die App eingeben

Terminal-ID (5708.....) haben wir Ihnen nach der abgeschlossenen Registrierung per E-Mail zugesandt

8

Smartphone / Tablet via Bluetooth mit cyberJack® POS verbinden

- Bluetooth einschalten!
- **Android:**
Einstellungen / Bluetooth / Suche nach cyberJack® POS XXXX
- **Apple iOS:**
Nur direkt in der girocard smart POS App!
Niemals über Einstellungen / Bluetooth
- **Wichtig:** Dann Terminal-ID an cyberJack® POS übertragen

9

Fertig!

- Jetzt Kartenzahlung mit girocard entgegen nehmen
- girocard Logo muss auf der Bankkarte sein

Weitere Infos unter:

www.reiner-sct.com/pos



Angaben zur Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen)

Produkt: cyberJack® POS

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen und die ausführliche Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.reiner-sct.com/manual

Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Haftung

Das Kartenbezahlterminal cyberJack® POS ist ein Zubehör für Smartphones oder Tablets, das die kabellose Kommunikation durch Bluetooth 4 LE-Technologie ermöglicht.

Das Kartenbezahlterminal cyberJack® POS ermöglicht das bargeldlose Bezahlen mit der girocard der Deutschen Kreditwirtschaft am Point of Sale (POS). Die Datenübertragung erfolgt via Bluetooth 4 LE.

Das Gerät ist ausschließlich für die Nutzung in der Heim-, Büro und POS-Umgebung vorgesehen. Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.

REINER SCT übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte / Zubehörteile. REINER SCT haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind. REINER SCT haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen wegen leerer Akkus oder Überschreiten des Bluetooth Sendebereichs.

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator (ICDs) oder sonstigen sensiblen Geräten, da das Produkt hochfrequente Funkwellen im Frequenzbereich von 2,4 GHz aussendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Herzschrittmachers, ICDs oder ähnlichem.

Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden. Stecken Sie keine Fremdkörper in den Kartenschlitz.

Werfen Sie das Gerät keinesfalls ins Feuer. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose Bluetooth-Technologie gestattet ist. Fragen Sie gegebenenfalls das zuständige Personal.

Sicherheitshinweise für Lithium-Akkus

Warnung!

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch der Lithium-Akkus besteht in extremen Fällen die Gefahr von:

- > Explosion
- > Feuerentwicklung
- > Hitzeentwicklung
- > Rauch- oder Gasentwicklung

- Verwenden Sie ausschließlich die von REINER SCT empfohlenen und dazu passenden Ladegeräte (Lieferumfang).
- Setzen Sie dem Akku / dem Gerät keiner Nässe aus.
- Schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch aus.
- Laden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +40 °C.
- Laden Sie das Gerät auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 2 Monate).
- Demontieren oder verformen Sie das Gerät nicht.
- Erhitzen Sie das Gerät nicht über +60 °C.
- Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.
- Geben Sie defekte Produkte mit Akku an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück.

Produktschäden und Störungen vermeiden

Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung, etc.), um Korrosionen, Verformungen, Fehlfunktionen oder Zerstörung zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschließlich die von REINER SCT mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte / Zubehörteile. Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Angaben zu Frequenzen und Sendeleistung

Bluetooth Version 4.0 LE

Verwendetes Frequenzband: ISM Band 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz
 Unterster Kanal: 2.402 MHz, höchster Kanal: 2.480 MHz, 40 Kanäle,
 Kanalbandbreite 1 MHz, Kanalabstand: 2 MHz, Modulation: GFSK
 Maximal abgestrahlte Sendeleistung: < 5 mW (7 dBm E.I.R.P)

Batterie-Richtlinie (2006/66/EG & 2013/56/EU) Entsorgung von Batterien



Das beiliegende Batteriepack sowie der in diesem Produkt eingebaute Lithium-Akku und die Lithium-Batterie sind recycelbar. Entsorgen Sie ausgediente oder defekte Produkte über offizielle Sammelstellen oder den Fachhandel, um den Umweltschutz zu gewährleisten. Altbatterien oder Geräte mit eingebauter Batterie dürfen nicht in den Hausmüll.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien oder Geräte mit eingebauten Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen, dort können diese kostenlos entsorgt werden. Informationen zum Entsorgen von Altbatterien erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Altbatterien können wieder verwertet werden. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus bzw. Geräte mit eingebauten Akkus / Batterien dürfen nicht in den Hausmüll.

Geräteentsorgung (WEEE-Richtlinie)



Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Dieses Produkt enthält einen Akku!

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG., dass das POS-Terminal cyber**Jack**[®] POS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.reiner-sct.com/manual

REINER SCT

Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG

Baumannstr. 18

78120 Furtwangen

Tel.: +49 (7723) 5056-0

info@reiner-sct.com

www.reiner-sct.com

